



تلفن گزارش محل وقوع آتش سوزی



6451 PT

6424 C
6424 A, 6424 E



6451 M



6451 C



6451 D
6451 DD

محل کپسول های خاموش کننده ی آتش (کپسول های اطفاء حریق)



5546 M

6422 C
6422 A, 6422 E



6490 M



6490 C




6490 PT



6490 D
6490 DD

چرخ لوله ی آب پاش



6495 PT

6420 C
6420 A, 6420 E



6495 M



6495 C



6495 D
6495 DD

اگر طرح مورد نظر خود را از میان طرح های ما پیدا نمی کنید یا مایل هستید نوشته ی مورد نظرتان در طرح ها قرار گیرد، کافی است با ما تماس بگیرید تا در قالب استاندارد، طرح مد نظر شما را طراحی کنیم. خطرات محیط کار خود را شناسایی کنید، به ما گزارش کنید و طرح استاندارد را از ما تحویل بگیرید!

زنگ اعلام آتش سوزی (آژیر اعلام آتش سوزی)



6450 PT
6450 M

6421 C
6421 A, 6421 E



6241 B

هنگام آتش سوزی شیشه ی را بشکند



6257 B

دکمه ی اعلام آتش سوزی



6450 C



6450 D
6450 DD

علایمی که در این صفحه مشاهده می فرمایید در کنار دستگاههای اعلام حریق نصب می شوند. دالان سبز توصیه می کند به کارگران خود آموزش کافی را در زمینه ی استفاده ی صحیح از این وسایل بدهید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در زمینه ی سیستم های کشف و اعلام حریق با ما تماس بگیرید.

دکمه (کلید) خاموش کردن اضطراری دستگاه



6620 C
6620 E



6001 C

در بعضی از دستگاهها کلید ی نصب شده است که اگر اتفاق خطرناکی برای دستگاه پیش بیاید، مثلا دستگاه آتش بگیرد کارگر می تواند با فشردن این دکمه، دستگاه را از کار بیاندازد. این دو علامت ایمنی برای نصب در زیر دکمه ی مذکور می باشد.



6395 D



6394 D

